




## Поставяне на SIM карта и батерия

- Махнете капака на батерията и поставете SIM картата.



- Поставете батерията и сложете капака обратно.



## Зареждане на батерията

- Включете зарядното устройство, доставено от производителя.
- Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.



Към електрически контакт

Не изваждайте батерията от телефона, ако преди това не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.

## Набиране на последно избран номер

- В режим на готовност, натиснете [ **☎** ].
- Натиснете [ **наляво** ] или [ **надясно** ], за да изберете вид на обаждане.
- Натиснете [ **нагоре** ] или [ **надолу** ], за да изберете номер или име.
- Натиснете [ **OK** ], за да прегледате детайлите по обаждането или [ **☎** ], за да наберете номера.

## Въвеждане на текст

### За да промените режима за въвеждане на текст

В поле за въвеждане на текст, натиснете [ **\*** ] и изберете режим на въвеждане по Ваше желание.

### Натиснете и задръжте [ **\*** ], за да изберете режим на въвеждане на думи T9

- Натиснете от [ **2** ] до [ **9** ], за да започнете да въвеждате дума. Натискайте всеки клавиш само по веднъж за всяка буква. Думата, която въвеждате, се изписва на дисплея. Тя може да се промени при всяко натискане на клавиш. Приключете с въвеждането на думата преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.

- Натиснете [ **#** ], за да въведете интервал и да въведете следващата дума.

### Режим ABC или abc

Натиснете клавишите с желаната от Вас буква, веднъж за първата буква, два пъти за втората и така нататък.

Натиснете цифровите клавиши, съответстващи на символите, които желаете да въведете. Можете да натиснете [ **наляво** ] или [ **надясно** ], за да се покажат още символи.

## Изглед на телефона и клавиши



Телефонът показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание
	Сила на сигнала
	Текущо повикване
	Функцията SOS съобщение активирана
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Аларма активирана
	Bluetooth активиран
	Bluetooth комплект или устройство за кола "свободни ръце" свързани
	GPRS мрежа включена
	FM radio включено
	Настройка на профилите на телефона
	Тих режим
	Ниво на заряд на батерията

- Тих режим** Натиснете и задръжте [ **#** ] в режим на готовност, за да изключите всички звуци на телефона. За да излезете, натиснете и задръжте този клавиш отново.
- Режим Заключена клавиатура** Натиснете и задръжте [ **\*** ] в режим на готовност, за да избегнете случайно натискане на клавиши. За да я отключите, натиснете и задръжте [ **\*** ].
- Режим SOS** Натиснете клавиша за набиране четири пъти, за да изпратите SOS съобщение на предварително зададени номера. След като SOS съобщението се изпрати, телефонът ще премине на SOS режим и ще получава повиквания само от регистрирани получатели. При повикване от получател на SOS съобщение, телефонът автоматично ще отговори на повикването. Натиснете [ **☎** ], за да излезете от SOS режим.

## Възпроизвеждане на музика

- В режим на готовност, натиснете < **Меню** > → **Музика**.
- Натиснете [ **OK** ], за да възпроизведете музикалните файлове.
- По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:

[ <b>OK</b> ]	Прекъсват или възстановяват възпроизвеждането.
[ <b>наляво</b> ]	Рестартират възпроизвеждането. Натиснете, за да се върнете на предходния файл в рамките на 3 секунди след стартиране на възпроизвеждането. Натиснете и задръжте, за да превъртите назад във файла.
[ <b>надясно</b> ]	Пропускате текущия и преминават на следващия файл. Натиснете и задръжте, за да превъртите напред във файла.
[ <b>нагоре</b> ]	Отварят списък с песни.

- Натиснете [ **надолу** ], за да спрете възпроизвеждането.

## Използване на камерата

### Правене на снимки

- В режим на готовност, натиснете < **Меню** > → **Камера**.
- Натиснете < **☐** > или [ **наляво** ] или [ **надясно** ], за да изберете желаната настройка на камерата.
- Натиснете [ **OK** ], за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.
- Натиснете < **Назад** >, за да направите следваща снимка.

### Преглеждане на снимка

- В режим на готовност, натиснете < **Меню** > → **Моите файлове** → **Изображения** → **Мои снимки**.
- Изберете желаната от Вас снимка.

## Икони с инструкции

	<b>Бележка</b> бележки, съвети за употреба или допълнителна информация
→	<b>Следвано от</b> редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадено действие; например: натиснете < <b>Меню</b> > → <b>Съобщения</b> → <b>Мои съобщения</b> (означава <b>Меню</b> , следвано от <b>Съобщения</b> , следвано от <b>Мои съобщения</b> )
[ <b> ]</b>	<b>Квадратни скоби</b> клавиши на телефона; например: [ <b>☎</b> ] (представява клавиша за включване/изключване и излизане от менюто)
< >	<b>Ъглови скоби</b> екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран, например: < <b>OK</b> > (представява екранния клавиш <b>OK</b> )

## Включване и изключване на телефона

- Натиснете и задръжте [ **☎** ] за повече от две секунди, за да включите телефона.
- За да изключите телефона, натиснете и задръжте [ **☎** ] за повече от две секунди.

## Промяна на езика на дисплея

- В режим на готовност, натиснете < **Меню** > → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
- Изберете език.

## Осъществяване на обаждане

- В режим на готовност, въведете код на областта и телефонен номер, и натиснете [ **☎** ].
- За да прекратите обаждането, натиснете [ **☎** ].

## Отговаряне на повикване

- Когато телефонът позвъни, натиснете [ **☎** ], за да отговорите на повикването.  
За да отхвърлите повикването, натиснете < **Отказ** > или [ **☎** ].
- За да прекратите обаждането, натиснете [ **☎** ].

## Настройка на силата на звука

- В режим на готовност, натиснете < **Меню** > → **Настройки** → **Профили на телефона**.
- Изберете желания профил в телефона и натиснете < **Опции** > → **Редактиране**.
- Натиснете [ **наляво** ] или [ **надясно** ], за да изберете **Звуци на телефона**.
- Натиснете [ **нагоре** ] или [ **надолу** ], за да изберете **Сила на звука на телефона**.
- Натиснете [ **OK** ] и натиснете [ **наляво** ] или [ **надясно** ], за да настроите звука.
- Натиснете < **Запази** >, за да го запомните.

## Промяна на тон позвъняване за обаждания

- В режим на готовност, натиснете < **Меню** > → **Настройки** → **Профили на телефона**.
- Изберете желания профил в телефона и натиснете < **Опции** > → **Редактиране**.
- Натиснете [ **наляво** ] или [ **надясно** ], за да изберете **Входящи повиквания**.
- Натиснете [ **нагоре** ] или [ **надолу** ], за да изберете **Тон на звънене на аудио повикване** и натиснете [ **OK** ].
- Натиснете [ **нагоре** ] или [ **надолу** ], за да изберете тон на звънене.
- Натиснете < **Избери** >, за да го запомните.

## Слушане на FM радио

### Слушане на FM радио

- Включете предоставените слушалки в телефона.
- В режим на готовност, натиснете < **Меню** > → **FM радио**.
- Натиснете [ **наляво** ] или [ **надясно** ], за да намерите достъпни радиостанции.
- Натиснете < **Опции** > → **FM радио вкл**.
- За да изключите радиото, натиснете [ **OK** ].

### Запомняване на радио станции

#### Чрез автоматична настройка:

- От екрана на радиото, натиснете < **Опции** > → **FM радио вкл**.
- Натиснете < **Опции** > → **Авто настройване**.

- Авто настройване** се активира само след като направите стъпка 1.
- Натиснете < **Да** >, за да потвърдите. Достъпните радио станции се запазват автоматично.
- Натиснете и задръжте [ **наляво** ] или [ **надясно** ], за да намерите запомнените радио станции.

#### Чрез ръчна настройка:

- От екрана на радиото, натиснете [ **наляво** ] или [ **надясно** ], за да намерите желаната от Вас радио станция.
- Натиснете < **Опции** > и изберете **Добавяне към предпочитани**.

- Звукът в моно слушалки се чува много слабо или е на практика nedolovim. Използвайте само стерео слушалки.